Explosionszeichnung



Ersatzteilliste

Nr.	Beschreibung	Anzahl
1	Linker Schutzarm	1
2	Schraube 8.8 M10x30	7
3	Unterlegscheibe 10	9
4	Schnellarretierung	2
5	Selbstsichernde Mutter M10	13
6	Kette Stammheber Ø6	1
7	Spaltklinge	1
8	Schraube 8.8 M12x65	6
9	Gleitwangen	4
10	Ablenkplatte	2
11	Linke Platte	1
12	Selbstsichernde Mutter M12	4
13	Große Unterlegscheibe 12	3
14	Zylindrischer Pin 8x40	1
15	U-Griff	1
16	Rechte Platte	1
17	Mutter M12	6
18	Bolzen	1
19	Radkappe 12	2
20	Stammheber	1
21	Hubzylinder	1
22	Feder	1
23	Mutter M8	5
24	Schraube 8.8 M8x30	2
25	Schraube 8.8 M8x80	1
26	Öltankverschluss	1
27	O-Ring 25x2.65	1
28	Ölmessstab	1
29	Nylon Unterlegscheibe	1
30	Schaft	1
31	Verlängerte Fixierkralle	1
32	Mutter M8	3
33	Fixierkralle	1
34	Selbstsichernde Mutter M8	4
35	Große Unterlegscheibe 8	6
36	Flügelschraube M8x25	1
37	Schraube M8x20	3
38	Unterer Hydraulikschlauch	1
39	Kombinierte Unterlegscheibe 20	10

Nr.	Beschreibung	Anzahl
40	Oberer Hydraulikschlauch	1
41	Anschlussstück	4
42	Schraube M12x120	2
43	Griff Bedienhebel	2
44	Flachmutter M12	2
45	Bedienarm links	1
46	Rückholfeder	1
47	Zylindrischer Pin 8x60	1
48	Schraube M8x12	4
49	Vordere Verstärkung	1
50	Schraube M8x25	2
51	Hintere Verstärkung	1
52	Flache Unterlegscheibe 8	3
53	Griff Transportstange	2
54	Blindstopfen viereckig	1
55	Transportstange	1
56	Verbindungsplatte Ventil	1
57	Steuerventil	1
58	Verbindungsstück Schlauch	2
59	Schlauch Einlass	1
60	Schraube 8.8 M8x50	2
61	Federscheibe 8	4
62	Ölschlauch 19	1
63	Schlauchschelle 28-36	2
64	Schlauchverbinder	1
65	Rechter Bedienarm	1
66	Große Unterlegscheibe 10	2
67	Verbindungsplatte	1
68	Schraube 8.8 M8x40	1
69	Zylindrischer Pin 6x40	2
70	Einstellstange	1
71	Distanzhülse	2
72	Splint 2.5	1
73	Große Unterlegscheibe 10	1
74	Sternknauf	1
75	Einstellschlitten	1
76	Schraube M4x60	2
77	Starkstromanschluss	1
78	Selbstsichernde Mutter M4	2

Nr.	Beschreibung	Anzahl
79	3-Phasen-Elektromotor	1
80	Hydraulikpumpe 4.0	1
81	Schraube M8x90	1
82	Ölschlauch 16	1
83	Schlauchschelle 20-26	2
84	Radkappe	2
85	Rad	2
86	Unterlegscheibe 16	4
87	Sicherungsstift 2x20	2
88	Radachse	1
89	Selbstsichernde Mutter M16	2
90	Schraube 8.8 M16x90	2
91	Ölablassschraube	1
92	Dichtungsring 22	1
93	Hauptrahmen	1
94	Schraube 8.8 M16x12	4
95	Unterlegscheibe 6	4
96	Feder	1
97	O-Ring 50x2.65	1
98	Ölfilter K	1
99	Buchse K	1
100	Flansch	1
101	Adapterplatte für Haken	1
102	Haken	1
103	Anschlussstück 90°	1
104	Selbstsichernde Mutter M14	1
105	Feder	1
106	Distanzhülse Feder	1
107	Distanzhülse	1
108	Schraube 8.8 M14x60	1
109	Große Unterlegscheibe 14	2
110	Schraube M6x10	1
111	Griff	1
112	Transportrad mit Aufnahme	1
113	Schraube M10x25	4
114	Arm Transportrad	1
115	Bolzen B 16x85	1
116	Splint 3	3
117	Bolzen B 12x50	2